
Android Camera2 API专题

知识是球為第39讲 17296815 通过ZoomRatio控制Zoom缩放

课程体系



极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.

主讲: Charles 2

Agenda

- 1. 为什么要在API Level 30引入Zoom Ratio来控制Zoom
- 2. 通过Zoom Ratio控制Zoom
 - Zoom Ratio与Crop Region同时使用说明
 - Zoom Ratio对3A Region的影响
 - Zoom Ratio对Physical Camera影响

17296815

为什么要在API Level 30引入Zoom Ratio来控制Zoom


- Crop Region都是整数,Zoom精度控制不够
 - 相比android.scaler.cropRegion控制Zoom, Zoom Ratio方式的精度更高
- Crop Region 无法缩小到1倍以下
 通过Zoom Ratio可以Zoom到1倍以下(超广角Camera),
 android.scaler.cropRegion 无法做到
 - 但, Zoom Ratio仍然有他的缺点
 - 只能做CENTER_ONLY的Zoom,不支持FREEFORM的Zoom
 - 当使用Zoom Ratio来控制Zoom时,都是基于中心点不变的方式来Zoom,不支持FREEDOM方式进行Zoom。即使设置了FREEDOM的crop region也会被Camera Framework覆盖掉

• CaptureRequest#CONTROL_ZOOM_RATIO: App可以通过该Metadata以更简单的方式来控制Zoom,这里的Zoom包含了光学变焦和数字变焦

- T · 这里的光学变焦如何理解 · · · · 在Android手机上,可能会同时存在多个不同焦距的镜头,比如长焦Camera、广角 Camera,超广角Camera
 - 使用Logical multi-cam时,当在这些Camera间切换时能产生不同的Zoom效果,这里的Zoom被认为是光学变焦

- Zoom Ratio与Crop Region同时使用说明
 - 假设camera device的active array size为(2000,1500)
 - Active array size: 2000x1500 (3 MP, 4:3 aspect ratio)
- Output stream #1: 640x480 (VGA, 4:3 aspect ratio)
 Output stream #2: 1280x720 (720p, 16:9 aspect ratio)

- Case #1: 4:3 crop region with 2.0x zoom ratio
 - Zoomed field of view: 1/4 of original field of view
 - Crop region: Rect(0, 0, 2000, 1500) // (left, top, right, bottom) (post zoom)



640x480 stream source area: (0, 0, 2000, 1500) (与 crop region相等)

1280x720 stream source area: (0, 187, 2000, 1312) (垂直裁剪)

极客笔记出品

@2021 极客笔记 All rights reserved.

主讲: Charles 7

- Case #2: 16:9 crop region with 2.0x zoom
 - Zoomed field of view: 1/4 of original field of view
 - Crop region: Rect(0, 187, 2000, 1312)



- Case #3: 1:1 crop region with 0.5x zoom out to ultrawide lens
 - Zoomed field of view: 4x of original field of view (switched from wide lens to ultrawide lens)
 - Crop region: Rect(250, 0, 1750, 1500)



- Zoom Ratio对3A Region的影响
 - 举例: App想放大2倍, 预览size为640x480, App想设置左上角1/4为3A ROI, 有下面两种实现方式:
- zoomRatio = 2.0, scaler.cropRegion = (0, 0, 2000, 1500)
 android.control.aeRegions 需要设置为 (0, 0, 1000, 750)
 zoomRatio = 1.0 (default), scaler.cropRegion = (500, 375, 1500, 1125)
 - android.control.aeRegions 需要设置为(500, 375, 1000, 750)
 - Zoom Ratio对Physical Camera影响
 - Zoom Ratio只会设置给Logical muti-camera, 对Physical Camera不起作用

知识星球答题^{KS}17296815